EA916CA-11(ポータブルナイフシャープナー)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

注意:ナイフ用のシャープナーです。ナイフ以外には使用しないでください。
ナイフを研ぐ際には、オイルは使用しないでください。
ロッドに過度の力を加えないでください。
ナイフを研いでいるときは手に十分に気を付けてください。
ナイフの刃が外側に向くように持ってください。

○仕様

- ●全長…115mm
- ●幅…31mm
- ●厚み…15mm
- ●重量…65g
- ●プラスチックカバー付
- ●粗いカーバイドと細かいセラミックの2種を入れてあります。
- ●持ち手がラバーコートされているので、滑りません。

○各部の名称

カバー収納時

○使用方法

・刃先を研ぐには、シャープナー部を使用してください。Cが荒目、Fが細目です。
図(a)のように本体を持ち、ナイフの刃をシャープナーに当て、手前に引いてください。
刃先が鋭くなるまで、繰り返してください。
・鋸刃を研ぐ場合はロッドを使用して下さい。
図(b)のようにナイフを固定し、ロッドをナイフの刃と垂直になるように上下に動かしてください。



(a)　(b)

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929